DE

Gebrauchsanweisung Gehhilfen (Tabelle 1.A)

Verwendungszweck und Indikation

Unsere Gehhilfen dienen Menschen mit erheblicher Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigung der Bewegung, Beeinträchtigung des Gleichgewichtes mit ausreichend erhaltener Gehfähigkeit und Beeinträchtigung der Koordination. Sie dienen dabei der Erhaltung, Förderung und Sicherung des Gehens bzw. sie bilden bis zur vollständigen Entlastung einer unteren Extremität. Die Anwendung der Gehhilfen kann in einem- und Außenbereich erfolgen. **Beachten Sie dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise!**

Kontraindikation

Die Verwendung von Gehhilfen ist ungeeignet bei Gliedmaßenverlust an beiden Armen oder Gelenkkontrakturen/Gelenkschäden an beiden Armen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Hängen Sie keine Taschen, Beutel oder sonstige Gegenstände an die Gehhilfe! Gehhilfen dürfen **keinesfalls zweckentfremdet** werden, wie z.B. zum Heben oder Verstauen von Gegenständen oder als Schutzhilfe für Lichtschalter oder Fahrstuhlknöpfe! Die Griffgleit des Untergrundes ist für den sicheren Halt der Gehhilfen entscheidend! Vermeiden Sie feuchte Böden und Nässe! Bei Gefahr von Eis, Laub, Es ist Schnee! **Achten Sie auf Hindernisse!** Vermeiden Sie Unebenheiten wie Unebenheiten, lose Bodenbeläge oder Kanten, weil die Gehhilfe dabei unerwartet wegrutschen oder einsinken kann! Besondere Vorsicht ist bei ungenügenden Lichtverhältnissen angebracht, da dann Unregelmäßigkeiten im Untergrund nur schwer erkennbar sind! Die Verwendung von Gehhilfen ist nicht geeignet für Sie Lichter und Treppen! Die Lichter und Treppen Anschläge, die Gehhilfen dürfen nicht über Treppen oder Treppen liegen einem gewissen Verschleiß. Es ist darauf zu achten, dass diese nicht ausgeschlagen sind, da dann eine sichere Verriegelung des Druckknopfes nicht mehr gewährleistet ist. Bei der Gehhilfen Verwendung, die eine Verschraubungen, die alle Verschraubungen fest angezogen sind (Bild 1)! Überprüfen Sie die Verschraubungen mit dem beiliegenden Werkzeug, ob die Verschraubungen fest sind! Bei der Benutzung von **Unterarmgehhilfen mit geschlossener Armschale** ist darauf achten, dass die Armschelle nicht unbeabsichtigt heruntergedrückt wird, es besteht die Gefahr von Klemm- oder Quetschungen an Hand oder Finger.

Einstellen der Gehhilfe

Für die funktionsgerechte und ergonomisch richtige Einstellung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler! Falsch eingestellte Gehhilfen können die Funktionsfähigkeit der Gehhilfe einschränken oder zur Über- oder Fehlbelastung des Patienten führen! Die Gehhilfen werden Ihnen als Patient in einem ordnungs gemäßen Zustand übergeben und vom Fachhändler individuell eingestellt. Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung, ob alle Schrauben fest sitzen! Sollte sie umdrehen, ob diese der Fall ist, so wenden Sie sich bitte an das zuständige Fachpersonal. Die Gehhilfe kann Ihnen die erwünschte Einstellung nur bieten, wenn sie optimal an die Körpergröße angepasst ist.

Einstellung: Sollte sich Ihnen bei einer Überprüfung der Einstellung herausstellen, dass sie diese nicht korrekt eingestellt haben, so gehen sie wie folgt vor: Lösen (Bild 1). Einfegrifft Sie die Höhenverstellung, indem Sie den Druckknopf eindrücken oder den Clip herausdrücken. Passen Sie die Länge der Stützen Ihrer Körpergröße an, indem Sie die Stützrohre auseinanderziehen oder zusammenschieben. Verriegeln Sie die Höhenverstellung wieder, indem Sie die Rohre so ausrichten, dass zwei Verriegelungsbohrungen übereinander liegen, drücken anschließend den Druckknopf wieder ein oder stecken den Clip wieder ein. Stellen Sie die Gehhilfe auf einen ebenen Untergrund und überprüfen Sie, ob beide Verriegelungsbolzen wieder fest arretiert sind. Überprüfen Sie abschließend die Einstellung, ob die Höhenverstellung wieder fest arretiert ist. Wiederholen Sie diese Einstellung für die andere Gehhilfe. Stellen Sie sicher, dass beide Gehhilfen immer möglichst gerade auf den Boden auf. Damit Sie nicht wegrutschen! Suchen Sie sich zum Sitzen Stühle mit Armlehnen. Sie können sich dann beim Aufstehen an den Armlehnen abstützen! Tragen Sie möglichst bequeme Schuhe mit flachen Absätzen, damit den Bein zusätzliche Belastung besser bewältigen kann! **Sichten Sie doch einmal mit einem** Lassen Sie sich die Gehhilfe möglichst selten fallen, damit sie nicht auf die Gehhilfe stürzen! Lassen Sie sich nach Möglichkeit von einer Hilfsperson begleiten und stützen, damit diese Sie bei einem eventuellen Fallen auffangen kann! Lassen Sie sich nach Möglichkeit durch Fachpersonal in das Treppensteigen mit Gehhilfen einweisen! Beim Treppensteigen ist es sicherer, wenn Sie sich mit beiden Händen am Geländer festhalten können! Sie können sich beim Treppensteigen auf Geländer fest (Bild 6) Nehmen Sie beim Treppensteigen und Gebrauch von zwei Gehhilfen beide Gehhilfen zusammen in eine Hand und halten sich bitte unbedingt mit der freien Hand am Geländer fest (Bild 5)!

Verschleißmaßnahmen

Durch die Benutzung einer Gehhilfe entsteht eine für einzelne Körperpartien ungewohnt starke Belastung! Dadurch können folgende unerwünschte Nebenwirkungen auftreten: An den Händen, an den Armen oder an Schultergelenken können Druck-bzw. Schmerzempfindlichkeiten entstehen! Als vorbeugende Maßnahmen sehen wir z.B. folgende Maßnahmen vor: Wenn Sie zwei Gehhilfen benutzen, tragen Sie das ganze Körpergewicht mit den Armen und den Schultern! Beachten Sie, dass dies zu Beginn oder bei längerer Belastung zu Schmerzen und Überanstrengung führen kann! Legen Sie genügend Pausen ein!

Lagerung und Pflege

Lagern Sie die Gehhilfen niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder im KFZ auf der Ablage! Gehhilfen nicht über einen längeren Zeitraum der Sonnenstrahlung aussetzen! Die Sonne oder Hitze verursachen Schäden am Kunststoff, Lack und Lackschäden! Z. durch Schäden oder Hafter). **Der Gummipuffer ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig erneuert werden.** Gehhilfen dürfen nach einer längeren Zeit der Nichtbenutzung nur nach vorheriger Prüfung durch Fachpersonal wieder verwendet werden! **Warnung!** Griffe und Gummikappen niemals mit eigen Substanzen reinigen! Rutschgefahr! Reinigen Sie die Gehhilfen mit Verschmutzungen gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm. Spülen Sie niemals Lösungsmittelhaltige Reiniger, da diese den Kunststoff beschädigen! **Hinweis:** Wird eine Gehhilfe längere Zeit nicht benutzt, ist ein gelegentes Desinfektionsmittel zu verwenden. Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben.

Verwendungseinschränkung

Die Gehhilfe darf nur laut Herstellerangaben belastet werden. **Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene maximal zulässige Körpergewicht!** Wenden Sie sich für größere Belastungen oder in Zweifelsfällen bitte an Ihren Fachhändler. Verlegene oder beschädigte Gehhilfen dürfen nicht verwendet werden, da sie keine Stabilität mehr bieten! Wegen der Bruchgefahr dürfen verbogene Gehhilfen auch nicht gerichtet werden! Hinweis: Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Wiedereinsatz (Verleih) / Einsatzdauer

Wir übernehmen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz nur für das einmalige Inverkehrbringen unserer Produkte. Einem Wiedereinsatz stimmen wir nur zu, wenn das Produkt zuvor von uns geprüft wurde. **Die Lebensdauer der Unterarmgehhilfen ist begrenzt auf 2 Jahre.** Über diesen Zeitpunkt hinaus liegt die weitere Benutzung der Unterarmgehhilfen im Verantwortungsbereich des Benutzers.

Gewährleistung und Haftung

Sie haben ein hochwertiges Kowsky-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht Kowsky das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Es ist zu beachten, dass für unsere Anfertigungen, insbesondere Sonderanfertigungen, verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, auf die der Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Es dürfen nur Originalersatzteile und Zubehör verwendet werden! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

Entsorgung	Zubehör
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.	Die zugelassenen Zubehörteile für Ihre Gehhilfen finden Sie unter: https://shop.kowsky.de/downloads-zum-produkt/
Technische Daten	**Ersatzteile**
Tabelle 1.A	Tabelle 1.B

Symbolverzeichnis

REF Artikelnummer	LOT Chargennummer		Lesen Sie die Bedienungsanleitung
Hersteller	Herstellungsdatum		Zulässiges Körpergewicht

Walking Aid Instructions for Use (Table 1.A)

Intended use and indication

Our walking aids are designed for people with significant mobility impairment with impairment to movements, compromised balance with sufficiently intact walking ability and impaired coordination. They are used to maintain, promote and stabilize walking or to partially or fully relieve the strain on the lower limbs. The walking aids can be used both indoors and outdoors. **It is imperative that the safety instructions are also observed!**

Contraindication

The use of walking aids is unsuitable if there is a loss of limb in both arms or joint contractures/joint damage in both arms.

General safety information

Do not hang bags, pouches or other objects on the walking aid! Walking aids may under **no circumstances be used for any other purpose than that for which they are intended**, e.g. for lifting or moving objects or as a tool for switching light switches or pressing buttons on lifts! It is essential that the ground has a good grip to ensure a secure hold of the walking aids! Avoid wet floors and surfaces such as gravel, sand, foliage, ice or snow! **Pay attention to stumbling points!** such as unevenness, holes in the floor, loose floor coverings or edges, because the walking aid can unexpectedly slip away or sink in! Extra caution is recommended when lighting conditions are insufficient, since irregularities in the ground can then only be seen with difficulty! When adjusting the push-button, it must protrude into the hole in the support tube (Fig. 2)! The holders and the walking aid supports are a normal component of wear. It is important to ensure that they are not worn out, as this would prevent the push button from locking securely. When adjusting the clip, the plastic clip must have a positive lever (Fig. 3)! When to each use, make sure that all screw connections are firmly tightened! **Tighten all screw connections!** Before each use, check whether all screw connections are firmly tightened! Use the enclosed tool for this purpose! When using **Forearm crutches with an enclosed armrest** Make sure that the arm clip is not pressed down unintentionally; otherwise there is a risk of pinching or bruising the skin or fingers.

Adjusting the walking aid

Please contact your specialist dealer to ensure proper functional and ergonomic adjustment! Incorrectly adjusted walking aids may restrict the functionality of the walking aid or lead to overloading or incorrect loading of the patient! The walking aids are handed over to you as a patient in a proper condition, whereby they are individually adjusted to your body by your specialist dealer or technical dealer. Before each use, check that all screws are tight! If you have any doubts as to whether this is the case, please contact the specialist personnel. The walking aid can only offer you the relief you desire if it is optimally adapted to your body size. **Adjustment:** If your walking aid is fitted with a union nut, this must be loosened with a half turn anticlockwise prior to adjustment (Fig. 1). Unlock the height adjustment by pressing in the push button or pulling out the clip. Adjust the length of the supports to your body size by pulling the support tubes out or pushing them together. Lock the height adjustment once again by aligning the tubes as such, that the two locking holes are on top of each other, whereby the push-button engages again. In case of clip-adjustment, reinsert the clip. **Position the walking aid on a level surface and check that the adjustment is tightened again.** Height-adjustable walking aids can be shortened by max. 10 cm in the lower part. Non-adjustable walking aids are shortened by individually adjusting the support tube to your size using a metal saw or a tube cutter. **Caution**, Risk of falling due to walking aids buckling when the height adjustment is not locked sufficiently! Check the correct locking after each adjustment by attempting to twist or move the support! It is possible to adjust the anatomical hard handle axially. Proceed as follows to adjust: 1. Push reflectors out of the front handle. 2. Loosen the sleeve screw with six to eight turns. 3. Pull the handle forward and adjust it. 4. Tighten the sleeve screw again and reinsert the reflector. You can use a standard hexagonal spanner for this.

Use

There are many different ways to use the walking aids and it all depends on the individual restrictions of the walking aid. Instruction in the use of the walking aids from your specialist dealer or health care specialist! Walking aids must not be used in water. Any penetrating water can lead to corrosion forming and consequently to an increased risk of breakage. Avoid prolonged contact of the walking aids with moisture. The walking aids must be dried appropriately when they come into contact with water. Please observe the maximum load of the walking aids takes some practice. We therefore recommend getting additional support from an assistant at the beginning. We recommend using walking aids in pairs when you require support both sides! However, only one support should be used in general practice, and then always on the healthy side! Please wear shoes with flat soles so that your leg can better withstand additional strain! **If you do fall!** If possible, let the walking aid fall to the side so that you can fall onto it! Have someone accompany and support you if possible, so that they can catch you if you fall! Try and arrange for qualified personnel to instruct you in climbing stairs with a walking aid! When climbing stairs with only one walking aid, it is important to hold on to the railing using your free hand (Fig. 5)! When climbing stairs with two walking aids, hold both walking aids together in one hand and make sure to hold on to the railing firmly using your free hand (Fig. 5)!

Precautionary measure

Using a walking aid places an unusual amount of strain on individual parts of the body! This may result in the following undesirable side effects: The hands, arms or items of clothing may encounter pressure or pain sensitivities on the shoulder joints! We recommend the use of grip and bracket pads as preventive measures. When using two walking aids, distribute the entire body weight with your arms and shoulders! Keep in mind that this can lead to pain and overexertion at the beginning or during prolonged exertion! It is important to take sufficient breaks!

Storage and care

Never store the walking aids in the vicinity of heat sources such as furnaces, heaters or in places susceptible to heat in a car! Do not expose walking aids to sunlight for prolonged periods of time! Heat or sunlight may cause damages to the plastic! Protect your walking aids from toppling over and from damage caused by any sharp objects! **The rubber buffer is a wearing part and must be replaced at regular intervals.** Walking aids must only be used again after an extended period of non-use following prior inspection by qualified personnel! **Warning!** Never clean the handles and rubber caps using oily substances! There is a risk of slipping! In the event of contamination, clean the walking aids using a mild cleaning agent and a soft cloth where necessary. Never use cleaners containing solvents, since these will damage the plastic! **Note:** Should disinfection be required, then a suitable disinfectant agent should be used. Please follow the manufacturer's instructions for use.

Limitation of use

The walking aid must only be subjected to loads in accordance with the manufacturer's instructions. **Observe the maximum permissible body weight that is specified on the product!** Please contact your specialist dealer in the case of any doubts! Do not use damaged or defective walking aids! Do not use damaged walking aids, as they no longer offer the necessary stability! Bent walking aids must also not be straightened because of the risk of breakage! **Note:** All serious incidents that occur in connection with the product must be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is located.

Re-use (rental) / duration of use

We shall only accept liability pursuant to the Product Liability Act for the initial placing of our products on the market. We only consent to reuse if we have first inspected the product. **The service life of the forearm crutches is limited to 2 years.** The user shall be responsible for the continued use of the forearm-supported walking aids after this time.

Warranty and liability

You have purchased a high-quality Kowsky product. In the event of a justified material defect in spite of the highest quality standards, Kowsky reserves the right, as part of a 12-month warranty, to either repair the defective item or replace it with a defect-free follow-up delivery, at its own discretion. Please note that stricter legal regulations are applicable to our finished products, in particular custom-made products. We shall not be liable for any damage caused by modifications to our products. The warranty does not cover defects attributable to wear and tear or improper handling. Wear parts are excluded from the warranty. Only original replacement parts and accessories must be used! Please contact your specialist dealer for replacement parts, accessories and repairs.

Disposal	Accessories
Please consult your specialist dealer about the regional disposal regulations.	The approved accessories for your walking aid can be found at: https://shop.kowsky.de/downloads-zum-produkt/
Technical data	**Replacement parts**
Table 1.A	Table 1.B

Symbol directory

REF Item number	LOT Batch number		Read the operating instructions
Manufacturer	Date of manufacture		Permissible body weight

Attention	
This product complies with the requirements of Regulation (EU) 2017/745 (MDR)	

Mode d'emploi des béquilles (tableau 1.A)

Destination et indication

Nos béquilles sont destinées aux personnes dont la mobilité est considérablement réduite suite à une déficience de la fonction motrice, à une atteinte de l'équilibre, permettant encore une capacité de marche suffisante, et à une dégradation de la coordination. Elles servent à maintenir, faciliter et assurer l'aptitude à la marche et/ou à soulager, partiellement à intégralement, une extrémité inférieure. Les béquilles peuvent être utilisées à l'intérieur comme à l'extérieur. **Veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité !**

Contre-indication

L'utilisation de béquilles ne convient pas en cas de perte de membres au niveau des deux bras ou de contractures et/ou lésions articulaires sur les deux bras.

Consignes de sécurité d'ordre général

N'accrochez pas de sacs, poches ou autres objets à votre béquille ! **N'utilisez en aucun cas les béquilles à une fin autre que celle pour lesquelles elles sont prévues**, par ex. comme levier ou pour déplacer des objets ou encore comme aide à la commutation d'interrupteurs ou de boutons d'ascenseur ! Un sol présentant une bonne adhérence est primordial pour

EN

le maintien sûr des béquilles ! Évitez les terrains ou sols humides, comme les graviers, le sable, les feuilles mortes, le verglas ou la neige ! **Veillez à ne pas trébucher sur des obstacles** tels que des irrégularités au sol, dans le sol, revêtements de sol peu stables ou encore des bords ! Les béquilles risquent de glisser ou de s'enfoncer de façon inattendue ! Il convient de faire preuve d'une prudence particulière en cas de luminosité insuffisante qui empêche quasiment de distinguer les irrégularités du sol ! Si la béquille s'ajuste par bouton, un dernier doit dépasser de l'alésage du tube support (fig. 2) ! Les supports et les poignées de béquilles s'usent par le temps ! Il est important de s'assurer qu'elles ne sont pas usées, car cela empêcherait le bouton-poussoir de s'enclencher correctement. Lors du réglage par clip, veillez à mettre le clip en plastique parfaitement en place (fig. 3) ! Avant toute utilisation, contrôlez que tous les assemblages à vis sont bien serrés ! **Serrez bien tous les assemblages à vis !** Avant chaque utilisation, contrôlez que tous les assemblages à vis sont bien serrés ! Utilisez à cet effet la clé fournie ! **Si vous ajustez la béquille à l'aide d'un avant-bras** Veillez à ne pas appuyer par inadvertance sur le bouton ou en expulsant le clip. Adaptez la longueur des béquilles à votre taille en faisant coulisser les tubes l'un hors de l'autre ou l'un dans l'autre. Revernouiller le réglage en position haute ou basse en veillant à ce que les deux trous de verrouillage soient l'un au-dessus de l'autre, de sorte que le bouton-poussoir s'enclenche à nouveau. Si vous avez ajusté le clip, remettez-le en place. **Une fois le réglage effectué, il faut resserrer fermement l'écrou à chapeau.** Les béquilles réglables en hauteur peuvent être raccourcies de 10 cm maxi en partie basse. En raccourcit les béquilles non réglables en hauteur en ajustant individuellement le tube support à votre taille à l'aide d'une scie à métaux ou d'un coupe-tube. **Attention !** Risque de chute en cas de flambage des béquilles si le réglage en hauteur n'est pas suffisamment bloqué ! Contrôlez après chaque réglage que le bouton-poussoir est bien encliqueté en vous efforçant de tordre ou de déplacer le support ! Il est possible de régler la poignée anatomique rigide en fonction de l'axe. Procédez comme suit pour le réglage : 1. Sortez les réflecteurs de la poignée avant. 2. Desserrez la vis à douille de six à huit tours. 3. Tirez la poignée vers l'avant et ajustez-la. 4. Resserrez la vis à douille et remettez le réflecteur en place. Vous pouvez utiliser une clé à six pans de commercialisation courante à cette fin.

Utilisation

L'usage qui est fait des béquilles peut beaucoup varier et il est fonction des limitations personnelles de l'aptitude à la marche. Demandez à votre revendeur spécialisé ou au personnel soignant de vous initier à l'utilisation des béquilles ! N'utilisez jamais les béquilles dans l'eau ! Toute pénétration d'eau peut provoquer la corrosion et donc un risque accru de rupture. Évitez un contact prolongé de vos béquilles avec l'humidité. Séchez correctement les béquilles qui ont été en contact avec de l'eau. Il faut quelques séances d'entraînement pour que vous puissiez vous déplacer avec aisance et sans effort avec vos béquilles. Le maniement de vos béquilles nécessite un temps d'adaptation. Nous vous recommandons donc de vous faire aider par une autre personne au début. Nous vous recommandons d'utiliser les béquilles par paire si vous avez besoin d'un appui des deux côtés ! Si cependant vous n'utilisez qu'une seule béquille, veillez à toujours vous en servir du côté opposé à la jambe blessée ou que vous devez ménager ! Guidez vos souliers des deux côtés ! Si cependant vous n'utilisez qu'une seule béquille, veillez à toujours vous en servir du côté opposé à la jambe blessée ou que vous devez ménager ! Guidez vos souliers à talons plats ! Si vous tombez ! Si possible, laissez tomber votre béquille sur le côté pour que vous puissiez vous appuyer dessus ! Si vous tombez ! Si possible, demandez à votre entourage de vous aider à vous relever

Bruksanvisning spændeklemmer (tabell 1.A)

NO

Bruksområde og indikasjon

Våre gangbroplanker er ment for personer med store mobilitetsrelaterte funksjonsnedsettelser på grunn av skader på bevegelsesapparatet, reduksert balanse med tilstrekkelig intakt gangevne eller redusert koordinasjon. Formålet er å opprettholde, fremme og øke gange/gå delvis til fullstendig avlastning av nedre ekstremiteter. Gangbjelkeplankene kan brukes både inne og ute. **Følg også nøye sikkerhetsinstruksjonene!**

Kontraindikasjon

Bruk av gangbjelkeplanker egner seg ikke ved tap av ekstremiteter på begge armer eller leddkontraktur/leddskader på begge armer.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Ikke heng vesker, poser eller andre gjenstander på gangbjelkeplanken! Gangbjelkeplanken **må ikke brukes til annet enn beskrevet**, som f.eks. som løftestang eller for å flytte gjenstander eller å trykke på en lysbryter eller heisknapp! Underlagets beskaffenhet er avgjørende for at gangbjelkeplankene skal ha godt grep! Unngå fuktige gulv og steder dekket av gress, sand, løv, is, snø eller lignende. **Vær opmerksom på at gulvet kan bli glatt** på grunn av fuktighet, smuss eller andre faktorer. Vær spesielt forsiktig under utstrekkelige lysforhold, siden ueegnelsesnigheter i bakken under slike forhold er mindre synlige! Ved justering av trykkmappen må knappen sprette ut av hullet helt til anslaget (bilde 2)! Hullene må justeres på samme måte på begge sider av gangbjelkeplankene, slik at disse ikke må være skjeve. Gangbjelkeplankene må ikke brukes i lås lenger. Ved justering av remmene må plastklemmen sitte riktig (bilde 1)! Kontroller før hver bruk at skrueforbindelsene er strammet godt! Ved bruk av **underarmskryker med håndstøtte må det ikke brukes** noen ekstra kraft på håndstøtten når trykket ned utløsteren, etc. Hvis det gjør det, må du ta dem av og kontakte forhandleren for reservedeler, tilbehør og reparasjon.

Justering av gangbjelkeplanket

Advarsel! Et kontakt med fotfandhenen for å få en funksjonsrikthg og ergonomisk innstilling! Feilinnstille gangbjelkeplanken kan begrense gangbjelkeplankens funksjonene eller føre til over- og feilbelastning hos brukeren! Forhandleren eller sykehuspersonalet utlevererer deg som bruker gangbjelkeplankene i feilfri stand og tilpasset individuelt til dine kroppsbehov. **Innstilling:** Dersom gangbjelkeplankene er utstyrt med en hettemutter skal denne løsnes med ca. en halv omdreining mot klokken før man utfører justeringer (bilde 1). Ingår hjelpeverktøy, stramm vrid trykkene mot hverandre til gangbjelkeplankene er justert til ønsket bredde. Deretter skal trykkene igjen vris med ca. en halv omdreining med klokken for å sikre dem. Når hjelpeverktøyet ikke er i bruk, skal det holdes trygt og fast på et sted der det ikke kan bli borte. Hvis du ikke har noe hjelpeverktøy, kan du bruke en mynt i stedet for. Gangbjelkeplankene skal justeres til samme høyde på begge sider! Hvis du bruker gangbjelkeplankene med forskjellig høyde, kan det føre til overbelastning av skuldre og overkropp! Hvis du bruker gangbjelkeplankene med forskjellig høyde, kan det føre til overbelastning av skuldre og overkropp! Stram håndtakene godt til slik at de ikke skal kunne skli ut under bruk. Du skal ikke bruke gangbjelkeplankene med håndtak som ikke er skrudd godt til! Håndtakene skal justeres til samme høyde på begge sider! Hvis du bruker gangbjelkeplankene med håndtak som ikke er skrudd godt til